

Инструкция по загрузке и установке ПО BVSUpdate

1. Скачайте и разархивируйте файл **SetupBVS_Update.zip**.
2. Запустите файл **SetupBVS_Update.exe** и следуйте инструкциям мастера установки.